


Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		mængdebegrænser
	kontraventil		trykudtag
	manometer		udeføler
	motorventil		varmeveksler
	energimåler		varmtvandsbeholder
	radiator		vejrkompensering - styreboks
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Direkte fjernvarmetilslutning og varmtvandsbeholder



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Direkte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		mængdebegrænser
	kontraventil		trykudtag
	manometer		udeføler
	motorventil		varmeveksler
	energimåler		varmtvandsbeholder
	radiator		vejrkompensering - styreboks
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Direkte fjernvarmetilslutning med blandesløjfe og varmtvandsbeholder



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Direkte fjernvarmetilslutning med blandesløjfe og brugsvandsveksler



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		mængdebegrænser
	kontraventil		trykudtag
	manometer		udeføler
	motorventil		varmeveksler
	energimåler		varmtvandsbeholder
	radiator		vejrkompensering - styreboks
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Indirekte fjernvarmetilslutning med varmtvandsbeholder



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Indirekte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Indirekte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler gulvarme og radiatorer som primær varmekilde



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Indirekte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler og gulvvarme



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Større varmeanlæg med kombination af ventilationsvarme og indirekte radiatoranlæg samt brugsvandsveksler



Principper for tilslutning af ventilationsvarmeflader

Ventilationsvarmeflader skal altid sikres mod frostsprængning, eksempelvis i forbindelse med manglende eller nedsat varmforsyning. Dette gøres enten ved automatisk lukning af friskluftsspjæld eller ved automatisk stop af blæsermotor.

Regulering ved friskluftsspjæld ved ventilationsvarmeanlæg



Styring ved varmeventilatorer

